


asa

Huolto-ohjeen lisälehti
Bilaga till serviceanvisningen
Anlage der Serviceanleitung
Enclosure of the service manual

2000 HiFi Studio
2201 HiFi Studiogram



Lisälehti koskee tyyppiä 2201 HiFi Studio-gram (kaikki sarjanumerot) ja tyyppiä 2000 HiFi Studio (sarjanumerosta 0815001 alkaen).

Pääasialliset muutokset perusmalleihin 2000 ja 2000 verrattuna:

- Antenniliitin pelkkä IEC-169-2 (75Ω epäsymm.).
- Muutoksia moduleissa A, F, O ja S
- Mallissa 2201 BSR 157 hihnavetoinen levysoitin

Liittäkää tämä lisälehti aiemmin julkaistun huolto-ohjeen 2000/2200 yhteyteen. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Die Anlage bezieht sich auf Typ 2201 HiFi Studiogram (alle Seriennummern) und Typ 2000 HiFi Studio (von der Seriennummer 0815001 an). Verglichen mit den Grundmodellen 2200 und 2000 sind die Hauptunterschiede:

- Antennenstecker nur IEC-169-2 (75Ω unsymm.).
- Veränderungen in den Moduln A, F, O und S.
- BSR 157 Plattenspieler (Treibriemen) im Modell 2201.
- Diese Anlage der früher herausgegebenen Serviceanleitung 2000/2200 hinzufügen.

Änderungen vorbehalten.

Bilagan gäller typ 2201 HiFi Studiogram (alla serienummer) och typ 2000 HiFi Studio (från och med serienummer 0815001). Jämfört med grundmodellerna 2200 och 2000 är de väsentliga skillnaderna:

- Antennkontakten enbart IEC-169-2 (75Ω osymm.).
- Ändringar i modulerna A, F, O och S.
- Modell 2201 har BSR 157 skivspelare (drivrem).

Anslut denna bilaga till den tidigare utgivna serviceanvisningen 2000/2200.

Rätt till ändringar förbehålles.

The enclosure applies to type 2201 HiFi Studiogram (all serial numbers) and type 2000 HiFi Studio (beginning with serial number 0815001).

Compared with the basic models 2200 and 2000 the essential differences are:

- Antenna connector only IEC-169-2 (75Ω nonsymm.).
- Changes in modules A, F, O and S
- BSR 157 record player (belt drive) in model 2201
- Add this enclosure to the earlier published 2000/2200 service manual.

The right to changes reserved.

